

Vejledning for udskiftning af glas/ panel i Abstracta Busstop

Værktøj:

Hammer og klods (træ eller PVC)

Ligekærv-skruetrækker 4-5 mm. bred

1. Itugået glas tages ud med skruetrækkeren og alle glasrester fjernes mellem hovedskinne og låseskinner.
2. Låseskinnerne sidder nu ikke længere i spænd og kan fjernes.
3. Eventuelle glasrester fjernes.
4. Nyt glas/ panel placeres i hovedskinnerne.
5. Låseskinnerne kan nu, en ad gangen, holdes på hovedskinnerne og slås fast med klods og hammer.

Vejledning for udskiftning af Hovedskinner i Abstracta Busstop

Værktøj:

Hammer og klods (træ eller PVC)

Skævbider, mejsel og popnittedang med

Lang næsemøtrik.

Ligekærv-skruetrækker 4-5 mm. bred

1. Itugået glas tages ud med skruetrækkeren og alle glasrester fjernes mellem hovedskinner og låseskinner.
2. Låseskinnerne sidder nu ikke længere i spænd og kan fjernes.
3. Hovedskinner demonteres ved at fjerne popnittehoveder med mejsel eller skævbider.
4. De nye hovedskinner kan nu monteres. Først monteres de vandrette (top og bund). HUSK at placere nitterne således af sporet til låseskinnen ikke dækkes. For at kunne få de lodrette hovedskinner lagt ind på plads er det nødvendigt at klippe/ slibe noten i enderne af skinnen af.
5. Nyt glas/ panel placeres i hovedskinnerne.
6. Låseskinnerne kan nu, en ad gangen, holdes på hovedskinnerne og slås fast med klods og hammer.