

## **Vejledning for udskiftning af tagplade i Abstracta Busstop**

### Værktøj:

*Bor Ø 6,5mm. (v. tagpladebolte, skiver og møtrikker).*

*Bor Ø 8,5mm. (v. tagbolte).*

*Bore/ skruemaskine*

*10mm. Topnøgle*

*4mm. Unbrachonøgle*

*Spartel*

*Fugepistol*

*Stige*

*To bukke*

1. Tagboltene fjernes (skru ikke møtrikkerne af).
2. Taget løftes af og lægges på hovedet på to bukke.
3. De undersænkede bolte fjernes ligesom tagforstærkningsprofilet afmonteres.
4. Alutagprofilen løftes af tagpladen.
5. Gammel tagplade fjernes og Alutagprofilen renses på fladen hvor fugesporene er.
6. Den nye kompaktlaminat tagplade lægges på bukkene.
7. Alutagrammen lægges på tagpladen med fugesporene op og påføres silicone i disse.
8. Alutagrammen vendes og lægges med siliconen mod tagpladen således at pladens kanter følger forsænkningen i alutagrammen.
9. Et hul i hvert diagonalhjørne bores op og disse forsynes med de forsænkede bolte, skiver og møtrikker.
10. De resterende huller bores i tagpladen.
11. Bolte, skiver og møtrikker monteres i hullerne der ikke skal anvendes til tagboltene og ved tagforstærkningsprofilet.
12. Tagforstærkningsprofilet holdes hen over taget således at en opmærkning af de nødvendige huller midt på taget kan foretages og opboringen kan ske.
13. Tagforstærkningsprofilet holdes nu op under taget og skrues fast ovenfra i de undersænkede huller.
14. Taget kan nu vendes og løftes op på huset igen (husk at vende det således at afløbshullerne er bag huset).
15. Taget skrues fast med tagboltene.

*Toftlund jan. 2004*